

## Ficha Producto

---



**Ref: M2288FA1P3**

### Aplicaciones

Este **filtro de rosca** ha sido diseñado para servir de recambio específico para la **semimáscara** Steelpro Safety modelo "Breath".

Pintura y decoración con pintura en spray, disolventes, barnices, resinas... Fabricación de vehículos, buques, electrodomésticos, tintes y pigmentos, adhesivos. Industria alimentaria. Mantenimientos con presencia de nieblas orgánicas y sustancias orgánicas. Industria con humos y vapores orgánicos, procesos químicos orgánicos... Agricultura y jardinería (estiércol, manipulación orgánica, pesticidas...). Ganadería. Limpieza con disolventes....

### Ventajas

- Filtro combinado para distintos riesgos (gases y vapores orgánicos clase 1 y partículas clase 3)
- Especialmente diseñado para la media máscara Steelpro Safety modelo "Breath".
- Sistema de rosca para la fácil colocación en la media máscara.
- Presentación en empaquetado de dos unidades.

### Normas

El producto ha sido fabricado bajo la normativa de la Comunidad Europea CE EN 14387:2004, la cual define los requisitos de ensayos y marcado que deben cumplir los equipos de protección respiratoria tipo filtros contra gases y filtros combinados.

Considerado filtro combinado especial en la norma EN 143, en virtud de que lleva incorporado un **filtro P3**, que ofrece una muy alta protección contra la inhalación de partículas, combinado con un filtro tipo A clase 1, que ofrece resguardo contra inhalación de gases clase 1 y vapores orgánicos e inorgánicos.