

Ficha Producto



Ref: M1888CTS

Aplicaciones

Este **arnés de asiento** con **cinturón regulable** ha sido diseñado especialmente para los trabajos que el usuario desarrolle en suspensión y posicionamiento. Este EPI no puede usarse en trabajos en los que se quieran evitar caídas, sino que su función es únicamente la sujeción del trabajador para posicionamiento o suspensión.

Este cinturón ofrece gran confort y ligereza, favoreciendo además la libertad de movimiento en aquellos momentos que el trabajador no esté en suspensión. Se ha presentado con las perneras y el cinturón acolchados aumentando la sensación de comodidad en cada uso.

Su uso se recomienda en actividades con necesidad de sujetarse para trabajar, o para trabajos que requieran de suspensión como en la construcción, limpieza, mantenimiento, postes y andamios, industria, refinerías, montajes y trabajos de poda entre otros.

Ventajas

- **Arnés de asiento** con cinturón regulable de posicionamiento.
- Se presenta con un enganche central y cinturón de posicionamiento regulable con anillas de sujeción laterales según EN358.
- Diseño muy ligero y confortable, especialmente para trabajos que requieran sujeción para posicionamiento o trabajos en suspensión según la EN813.
- Este EPI no está indicado para usarse con el propósito de detención de una caída.
- Cinturón y perneras acolchadas.
- Regulable en perneras.
- Anillas de aluminio anodizado.

Normas

EN358 Cinturones y componentes para sujeción y retención

EN813 Arnéses de asiento