

Ficha Producto



Ref: M2088GPPROAMC

Aplicaciones

La gorra protectora **BUMPER PRO** sirve para todo tipo de actividades en las que no sea exigible un casco de protección (caída de objetos) pero exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles (estanterías, salientes, transporte, herramienta fija...). Y especialmente diseñada para trabajos en espacios muy confinados o en alturas donde se tenga que mirar hacia arriba y tener por tanto buena visión de la parte superior o por encima de la cabeza.

Ventajas

- Diseño tipo gorra de béisbol para seguridad con visera de protección corta de 3cm
- Tela de algodón. Gorra fresca.
- El casquete interior está fabricado en plástico ABS muy resistente al impacto y con gran capacidad de absorción de energía incluso a bajas temperaturas
- Está dotada de una almohadilla fabricada en Eva
- Tiene rejillas de ventilación lateral para mayor transpiración
- En la parte posterior la Gorra protectora dispone de un velcro ajustable para adaptar el tamaño a la cabeza con un rango de 58 a 63 centímetros.

Normas

EPI conforme a la norma europea EN812 Cascos contra golpes para la industria.